

Date d'édition : 24.10.2026

Ref : EWTBRE-PRCS-UNI-05

**Jeu de 100 dérivateurs pour VI et bus avec 4x borniers
de mesure, 4x valises de rangement**

**Pour DAF, VOLVO, SCANIA, MAN, IVECO, RENAULT
TRUCK MERCEDES-BENZ**

Le kit universel de câbles de diagnostic pour camions regroupe 100 de nos câbles en Y parallèles les plus utilisés pour les camions et les bus des marques DAF, Volvo, Scania, MAN, IVECO, Renault Trucks et Mercedes-Benz. Le kit comprend également quatre boîtiers de dérivation à 18 broches et quatre grandes malles de rangement. Utilisez le câble en Y adapté entre le câblage d'origine et le composant pour accéder aux signaux à l'aide d'un multimètre ou d'un oscilloscope approprié, sans percer le câblage du véhicule. Ce kit est conçu pour effectuer des diagnostics électriques professionnels et systématiques.

Contenu du kit

100 câbles en Y parallèles sélectionnés parmi nos câbles les plus utilisés pour camions et bus

Quatre boîtiers de dérivation à 18 broches

Quatre grandes malles de rangement

Le tableau « Utilisation des câbles » ci-dessous répertorie les références individuelles des câbles et les informations d'application disponibles.

La liste des marques décrit le kit dans son ensemble ; vérifiez le câble exact, la version du connecteur et l'application sur le véhicule avant de passer commande.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Outils Ateliers > Borniers