Date d'édition : 11.11.2026

**Ref : EWTAU-TA397**

**Capteur d?allumage secondaire PicoBNC+**

En raison des hautes tensions impliquées dans les systèmes dallumage secondaire, il nest pas possible de faire des mesures par connexion directe.
Tenter détablir une connexion directe endommagera presque certainement linstrument de mesure.
Le TA397 est un capteur capacitif qui se connecte simplement autour de lisolation dun composant du circuit dallumage, comme un fil dallumage.
Cela évite davoir à établir une connexion directe.
Le TA397 est livré avec un câble blindé de 1,8 m. Il peut être utilisé avec les systèmes dallumage conventionnels et la plupart des systèmes HEI et DIS.
La bibliothèque de formes dondes automobiles (Waveform Library) contient des exemples de formes dondes capturées à laide dunPicoScope pour automobile et du capteur TA398 ou de la version BNC, MI074.

Ce fil est équipé dune interface PicoBNC+, ce qui lui permet dêtre reconnu par le logiciel pour lauto-configuration.
Le câble nécessite un PicoScope équipé du PicoBNC+, comme le 4225A ou le 4425A.