

Date d'édition : 02.02.2026



Ref : EWTHA1190

Pompe HP en coupe

Fonction du poussoir et du piston de la pompe.

Contrôle du volume par déplacement de la tige de commande et rotation du piston de pompe.

Fonction de la soupape de pression, des conduits et du port de déversement.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Pièces en coupe > Moteur > Injection diesel