


Date d'édition : 10.01.2026



Ref : EWTHA430

Maquette transparente: Embrayage de pontage du convertisseur

- Flux de force du boîtier du convertisseur via la pompe, la roue directrice et la turbine vers l'arbre d'entrée de la boîte de vitesses lorsque le pontage est désactivé.
- Le piston hydraulique est pressé contre les lamelles de friction à l'aide de la pression d'huile.
- Le flux de force passe maintenant directement du boîtier du convertisseur à l'arbre d'entrée, le glissement est désactivé.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases

