

Date d'édition : 08.01.2026

Ref : EWTPEIPEH-004022

Interface CAN analyse et émission de trames



L'adaptateur PCAN-USB FD permet de connecter un ordinateur à un réseau CAN et CAN-FD, via IUSB. Le logiciel de visualisation PCAN-View vous permet d'analyser et d'émettre des trames. Une interface de programmation PCAN-Basic est disponible pour le développement d'applications avec des connexions CAN.

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Outils Ateliers > Mesures et générateurs signaux